

## **Achtung:**

Bei der Montage des Rückwandgehäuses ist darauf zu achten, dass die SB-BACnet nur leicht an der Frontplatte anliegt. Bei zu starkem Druck kann es sonst zu einer permanenten Betätigung und damit zur Blockade des Touchdisplays kommen.

## **Achtung:**

Bei der Montage des Rückwandgehäuses ist darauf zu achten, dass die SB-BACnet nur leicht an der Frontplatte anliegt. Bei zu starkem Druck kann es sonst zu einer permanenten Betätigung und damit zur Blockade des Touchdisplays kommen.