

Erweiterungsmodul VB-0044

Beschreibung

Das Variable Busmodul VB-0044 ist ein analoges Ein-Ausgangsmodul mit 4 analogen Eingängen und 4 analogen Ausgängen. 1 – 6 dieser Module werden mit dem kommunikativen Hauptmodul (VB-BACnet) auf der Hutschiene zusammengesteckt. Versorgung und Bus kontaktieren automatisch, die Module adressieren sich aufgrund ihrer physikalischen Position neben dem Hauptmodul selbständig. Die Parametrierung der Eingänge (Messtypen U, I, R, T), sowie die Steuerung der Ausgänge erfolgt durch das aktive BACnet-Modul (im Falle aktiver Zonenregelung). Eine direkte Steuerung der Ein/Ausgänge über die Automationsstation SB-BACnet ist im passiven Modus ebenfalls möglich. Um allgemeinen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Funktionen und die Belegung der analogen Eingänge / Ausgänge frei wähl- und skalierbar.

Die LED's zeigen den Zustand des jeweils ausgewählten analogen Ausgangs durch den transparenten Deckel gut sichtbar an, die Handbedienebene ermöglicht ein einfaches Verstellen der Ausgänge, was besonders bei der Inbetriebnahme zu Testzwecken hilfreich ist. Wie alle SysCom Geräte ist das Modul nachladefähig, z.B. Firmwareupdates per Fernwartung.



Die Stecker bestehen aus hochwertigen und wartungsfreien, jeweils 2-poligen Federzugklemmen. Ein Öffnen ist möglich, zum komfortablen Anschluss aber nicht nötig (push-in).

Technische Daten

Einspeisung

Spannung über Hauptmodul
Leistungsaufnahme 0,5 – 1,5W

zul. Umgebungsbedingung

Temperatur 0°C...45°C
Feuchte 10%...95% rel. Feuchte

Maße Hutschienengehäuse

B x H x T 54 x 110 x 61 mm
(Höhe mit Klemmen,
Tiefe ohne Hutschiene)

Schnittstellen

CAN intern zum Hauptmodul


Analoge Eingänge

(Anschl. 0.2 – 1.5mm²)
Anzahl 4 Stück
Spannung 0 – 10 V
Strom 0 – 20 mA
Widerstand 0 – 2000 Ohm
Temperatur -20 bis +110°C
(PT1000, Auflös. 0.1°C)

Analoge Ausgänge

(Anschl. 0.2 – 1.5mm²)
Anzahl 4 Stück
Spannung 0 – 10 V
Belastbarkeit Bürde mind. 2k Ohm,

Anschlussbeispiel



Achtung:

Die GND Klemmen der analogen Eingänge sind nur für die passiven Fühler vorgesehen (PT1000, 0-2000Ohm), die GND Klemmen der analogen Ausgänge nur für den Anschluss galvanisch getrennter Eingänge.

Der GND der aktiven Fühler (0-10V, 0-20mA) sowie der GND von nicht galvanisch getrennten Feldgeräten sind am Netzteil, bzw. am GND des Hauptmoduls VB-BACnet anzuschließen!

Inbetriebnahme und Montagehinweis

Die Verdrahtung des Automationsmoduls erfolgt nach dem beiliegenden Anschlussplan.

Achtung:

Beim Anschluss von Stromgebern (0-20mA) ist der dem AI zugehörige Dipschalter zu setzen!

Die gelbe Power-LED am Modul zeigt das Vorhandensein der Versorgungsspannung an, sowie den Kommunikationsstatus.

Bei Fehlfunktion leuchtet die rote Error LED.

Durch gleichzeitigen Druck der „+“ und „-“ Tasten wechselt der jeweilige Kanal zwischen HAND und AUTO Modus. Der HAND Wert kann dann über die „+“ und „-“ Tasten eingestellt werden.